



Pro Phono Brush

OEHLBACH Pro Phono Brush - Schallplattenbürste. Calidad premium OEHLBACH para transmisión de señal precisa en Hi-Fi y cine en casa.

Número de artículo	D1C2614
Peso	0.077kg
Longitud	120mm
Anchura	50mm
Altura	12mm



Descripción del producto

El polvo en los discos y en los surcos de los discos ya no tiene oportunidad de estropear el placer de escuchar tus discos favoritos. Con el cepillo para discos Oehlbach Pro Phono Brush puedes limpiarlo rápida y suavemente para los discos. Un mango de acero inoxidable con forma ergonómica te da un control perfecto con cada movimiento. Cepillos suaves hechos de nylon duradero en un inserto de madera real, luego limpian el disco y los surcos tan suavemente como sea posible del polvo y otras pequeñas impurezas para una experiencia sonora ininterrumpida. No dejes que cualquier pincel toque tu valiosa colección de discos. Deja tu vinilo a sólo uno - el pincel de discos Oehlbach Pro Phono Brush.

Características del producto

Categoría de productos	accesorios
Nivel de calidad	Performance
Color	Plata
Características	Madera real, Acero inoxidable



Más imágenes

