



# Pro Phono Brush

OEHLBACH Pro Phono Brush - Schallplattenbürste. Qualité premium OEHLBACH pour une transmission de signal précise en Hi-Fi et home cinéma.

<b>Numéro d'article</b>	D1C2614
<b>Poids</b>	0.077kg
<b>Longueur</b>	120mm
<b>Largeur</b>	50mm
<b>Hauteur</b>	12mm



## Description du produit

La poussière sur les disques vinyles et dans les sillons des disques n'a plus aucune chance de gâcher le plaisir d'écoute de vos disques préférés. Avec la brosse à disques Oehlbach Pro Phono Brush, vous pouvez l'essuyer rapidement et en douceur pour les disques. Une poignée en acier inoxydable de forme ergonomique vous permet de contrôler parfaitement chaque mouvement. Des brosses douces en nylon durable dans un insert en bois véritable nettoient ensuite le disque et les sillons aussi doucement que sûrement de la poussière et d'autres petites impuretés pour une expérience sonore non perturbée. Ne laissez pas n'importe quel pinceau toucher votre précieuse collection de disques. Laissez votre vinyle à un seul : le disque Oehlbach Pro Phono Brush.

## Caractéristiques du produit

<b>Catégorie de produits</b>	accessoires
<b>Niveau de qualité</b>	Performance
<b>Couleur</b>	Argent
<b>Caractéristiques</b>	Du vrai bois, Acier inoxydable



Plus d'images

