PINCEAU À DISQUES

Pro Phono Brush

19,99 € RRP incl. VAT

Numéro d'article	**D1C2614**
EAN	**4003635026144**



GENUINE WOOD STAINLESS STEEL

DESCRIPTION

La poussière sur les disques vinyles et dans les sillons des disques n'a plus aucune chance de gâcher le plaisir d'écoute de vos disques préférés. Avec la brosse à disques Oehlbach Pro Phono Brush, vous pouvez l'essuyer rapidement et en douceur pour les disques. Une poignée en acier inoxydable de forme ergonomique vous permet de contrôler parfaitement chaque mouvement. Des brosses douces en nylon durable dans un insert en bois véritable nettoient ensuite le disque et les sillons aussi doucement que sûrement de la poussière et d'autres petites impuretés pour une expérience sonore non perturbée. Ne laissez pas n'importe quel pinceau toucher votre précieuse collection de disques. Laissez votre vinyle à un seul : le disque Oehlbach Pro Phono Brush.

TECHNICAL DATA

Poids	0.077 kg
Longueur	120 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	12 mm

Catégorie de produits	accessoires
Niveau de qualité	Performance
Couleur	Argent
Caractéristiques	Du vrai bois, Acier inoxydable

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALLERY



