



# Pro Phono Brush

OEHLBACH Pro Phono Brush - Schallplattenbürste. Qualità premium OEHLBACH per trasmissione del segnale precisa in Hi-Fi e home cinema.

**Numero di articolo** D1C2614

**Peso** 0.077kg

**Lunghezza** 120mm

**Larghezza** 50mm

**Altezza** 12mm



## Descrizione del prodotto

La polvere sui dischi in vinile e nei solchi del disco non ha più la possibilità di rovinare il piacere d'ascolto dei vostri dischi preferiti. Con la spazzola per dischi Oehlbach Pro Phono Brush potete spazzolarla via velocemente e delicatamente per i dischi. Un'impugnatura ergonomica in acciaio inox vi offre un controllo perfetto ad ogni movimento. Spazzole morbide in nylon resistente in un inserto in vero legno, quindi pulire il disco e le scanalature con la stessa delicatezza e affidabilità dalla polvere e da altre piccole impurità per un'esperienza sonora indisturbata. Non lasciate che un pennello qualsiasi tocchi la vostra preziosa collezione di dischi. Lasciate il vostro vinile ad uno solo - la spazzola per dischi Oehlbach Pro Phono Brush.

## Caratteristiche del prodotto

**Categoria di prodotto** accessori

**Livello di qualità** Performance

**Colore** Argento

**Caratteristiche** Legno vero, Acciaio inossidabile



## Altre immagini

