

# Pro Phono Brush

**Numer pozycji** D1C2614

**Waga** 0.077kg

**Długość** 120mm

**Szerokość** 50mm

**Wysokość** 12mm



## Opis produktu

Kurz na płytach i w rowkach nagraniowych nie ma już szans na zepsucie przyjemności słuchania ulubionych płyt. Za pomocą szczotki do płyt gramofonowych Oehlbach Pro Phono Brush można szybko i delikatnie przetrzeć je do płyt. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt ze stali nierdzewnej zapewnia doskonałą kontrolę przy każdym ruchu. Miękkie szczotki wykonane z wytrzymałego nylonu w połączeniu z prawdziwego drewna czyszczą płyty i rowki tak samo delikatnie jak i niezawodnie z kurzu i innych drobnych zanieczyszczeń, zapewniając niezakłócone wrażenia dźwiękowe. Nie pozwól, aby jakakolwiek szczotka dotykała Twojej cennej kolekcji płyt. Zostaw płytę winylową tylko jednej - Oehlbach Pro Phono Brush record brush.

## Cechy produktu

**Kategoria produktu** akcesoria

**Poziom jakości** Performance

**Kolor** Srebro

**Cechy charakterystyczne** Prawdziwe drewno, Stal nierdzewna

Wi?cej zdj??

