

Pro Phono Brush

Artikelnummer	D1C2614
Gewicht	0.077kg
Länge	120mm
Breite	50mm
Höhe	12mm



Produktbeschreibung

Staub auf Schallplatten und in den Schallplattenrillen hat ab jetzt keine Chance mehr, Ihnen den Hörgenuss Ihrer Lieblingsplatten zu trüben. Mit der Oehlbach Pro Phono Brush Schallplattenbürste wischen Sie ihn schnell und schonend für die Platten ganz einfach weg. Ein ergonomisch geformter Griff aus Edelstahl gibt Ihnen dabei bei jeder Bewegung die perfekte Kontrolle. Weiche Bürsten aus haltbarem Nylon in einem Echtholz-Einsatz befreien Platte und Rillen dann so sanft wie zuverlässig von Staub und anderen kleinen Verunreinigungen für ein ungestörtes Klangerlebnis. Lassen Sie nicht irgendeine Bürste an Ihre wertvolle Plattensammlung. Überlassen Sie Ihr Vinyl nur einer der Oehlbach Pro Phono Brush Schallplattenbürste.

Produkteigenschaften

Produktkategorie	Zubehör
Qualitätslevel	Performance
Farbe	Silber
Features	Echtholz, Edelstahl

Weitere Bilder

